

No.	製品	型式	故障内容
1	日本マイヤーコントロールボックス(Pro-face 10型 タッチパネル表示器 (PL-5700L1))		「データを受信することができませんでした」から先に進まない
2			FDD読込不良。通信不良。
3	日本マイヤー コントロールボックス(Pro-face/CONTEC 組込)	(SIS-8600-LV)	修理依頼
5			起動するようになったが、トーション機の巻き上げモーターが作動しない。
9			立ち上がり不良
10	日本マイヤー コントロールボックス(CONTEC/Pro-face組込)	(SITM 64/45 NC2 No.2026)	インバーター異常。マグネット、UPS異常。巻き取り異常等がパネルに表示される。反応悪い。
11	Pro-face タッチパネルモニター	2780054-02 (PL7920-T42)	電源を入れると電源ランプは点灯するが起動せず。BIOSも立ち上がらない。モニターに異常が無いことは確認。
12			電源をONするもPC立ち上らず。BIOSも起動しない。
13	Pro-face タッチパネル	2780054-03 (PL6921-T41)	電源が入らない
14			電源立ち上がらず
15			電源入らず(モニタ緑色のLEDつかず、PC立上がらず)
16			電源入らず(モニタ緑色のLED点灯するがPC立上がらず)
17			LANポート使用出来ず
18			BIOS立ち上がらず
19			タッチパネルパソコン、モニターが映らない
20			タッチパネルパソコン、モニターは問題なし、電源がは入らない。入ればなし状態で長期休暇で電源をOFFする。仕事開始で立ち上げたが、立ち上がらなくなった。
21			タッチパネルパソコン、モニターは問題なし、電源が入らない。入ればなし状態で長期休暇で電源をOFFする。仕事開始で立ち上げたが、立ち上がらなくなった。
22			電源を落とした後、立ち上がらなくなった
23			LANポート不良
24			タッチパネルパソコン、モニターが映らない。パネルへのグリーンランプ点灯しない。
25			PCIスロットが片側認識してくれない
26			BIOSが立ち上がらず。バッテリー取り外してあります。
27			LANポート使用出来ず
28	Pro-face タッチパネル表示器	2880011-01 GP377-SC41-24V	(GP-PROEXプログラム使用) データ転送エラー(画面点滅エラー)
29	Pro-face パネルコントローラー	2880011-02	画面側はバックライトが怪しいが、後ろ半分は不明。症状は、①画面がつかない(前半分)、②電源が入らない(後ろ半分)
30	Pro-face CF カードフロントメンテナンスユニット	2880015-02 GP077-CFFM10	カード内部のピンが折れてカードを認識せず
31	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	2880045-01 GP2500-TC41-24V	電源は入るが画面が映らない。バックライトが切れている?
32			修理依頼
33	Pro-face タッチパネル	2880045-02 GP2600-TC41-24V	画面が映りません。
34			通常修理+バックライト交換をお願いします。
35			画面が映りません。
36			接続をしても映らなくなりました。モニタを映るようにして欲しいです。ソフトが入っていると思いますが、モニタが映るようになれば問題ありません(ソフトはお客様のほうでインストールしてもらいます)
41	Pro-face パネルコンピュータ	2880065-01 PL5901-T42-24V)	修理依頼
42			Rs232ck COM-2ポートの出力(Tx)不良の様子。Win-95インストール品であったのですが、現在起動ソフトは「PC-Dos」で起動させております。
43	Pro-face 5.7型 プログラマブル表示器	3080028-02 GP2301H-SC41-24V	ボタンを長押ししても反応しない
44			画面が映らない
45			カバー破損
46			バックライトが点灯しない
47	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	3180021-01 GP2500-TC11)	バックライト切れ
48	Pro-face タッチパネル	3180021-02 GP2600-TC11	画面映らない
49	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	3180021-04 GP2501-SC11	電源はいるが表示しない
50	Pro-face 15インチ液晶ディスプレイ	3180046-01 PS3700A-T41-ASU-P41	画面が点灯しない。※ネットワーク上では認識されている。※立ち上げ時の音や画面に触れた時の音は鳴っている。

No.	製品	型式	故障内容
52	Pro-face タッチパネル	3280022-01 PS3701A-T41-DU-E66	電源を入れると画面にDISK BOOT FAILURE……とでてそれ以上変化がない。
53			画面が映らない
54			画面映らない
55			画面が表示しません
56			画面映らない。オレンジや赤のランプは点灯する。
60	Pro-face タッチパネル	3280033-03 FP2600-T12	写らない。バックライト切れ？
62	Pro-Face フラットパネルディスプレイ	3410055-02 UF6610-2-DV1-12V	モニター映らない
63			モニター映らない
64	Pro-face タッチパネル	3480901-03 PL6931-T41	モニター映らず
65	Pro-face タッチパネル	3580301-11 PS3711A-T41-24V	エラーコード表示する
66			画面が映らない
67			画面映らない。オレンジや赤のランプは点灯する。
68	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	AGP3500-T1-AF	パネルが暗転し、操作ができない。電源が入っている様子がない。
69			パネルが暗転し、操作ができない。電源が入っている様子がない。
70	Pro-face 12.1型 フラットパネルディスプレイ (IPC)	APL3600-TFM-BLD 3620003-01	BIOS立ち上がらず
71	Pro-face 7.5型 TFTカラー-LCD プログラマブル表示器	AST3401-T1-D24	タッチパネルを押していないのに反応し、操作できない。電源OFFで復帰したがしばらくして症状が再発した。
72	Pro-face 12.1型 フラットパネルディスプレイ	FP2650-T41 3384101-01	表示しない。おそらくバックライト切れ故障。
73	Pro-face 10型 タッチパネル表示器	FP3500-T11 3580403-01	画面表示せず
74			画面表示せず
75	Pro-face フラットパネルディスプレイ	FP570-TC11	バックライト切れ
76	Pro-face 6.5型 プログラマブル表示器	GP2401H-TC41-24V 3080028-01	タッチパネルが反応しない
77			画面が真っ黒で表示しない
78	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	GP2500-TC11 3180021-01	画面が映らない。
79			画面が真っ黒で表示しない
80			画面が真っ黒で表示しない
81			画面が真っ黒で表示しない
82			バックライト切れ
83			画面が真っ黒で表示しない
84			画面が真っ黒で表示しない
85			画面表示せず
86	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	GP2500-TC41-24V 2880045-01	バックライト消灯、画面を押すと、ビッツ反応有り 表示を表すLEDがオレンジ点灯
87			電源は入るが画面が映らない。バックライトが切れている？
88	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	GP2501-SC11 3180021-04	A1について画面下隅のタッチで明るさの調整は可能ですが、設備につけると動作しません。設備側の基板やシーケンサを交換しましたが症状は同じです。
89			電源を入れると真暗のまま。起動ランプが、オレンジ色になっている。
90			データ移行依頼
91			電源を入れると真暗のまま。起動のランプが、オレンジ色に光っている。
92	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	GP2501-TC11 3180021-03	バックライト切れ
93			画面が映らなくなった。内製でバックライトを交換するも症状改善ならず。一度交換したバックライトは症状が改善しなかったため、古い物に戻してあるとの事。
94			タッチしても反応(きかない)しない箇所がある
95			電源は入るがデータの書き込みや読み取りが出来ず、バックライトも点滅しない。
96			バックライト点灯せず。
97			電源を入れると、電源ランプ(オレンジ)は付くが、画面が暗いまま。
98			画面が表示しない。タッチしても反応無し。※バックライトの点灯なし。※dcインバータ故障？
99			画面が表示しない。タッチしても反応無し。※バックライトの点灯なし。※dcインバータ故障？
100	Pro-face 12.1型 プログラマブル表示器	GP2600-TC11 2880045-02	画面の上部分(約1/3程度)のタッチが利かない
101			立ち上がらない
102			画面映らない
103	Pro-face 12.1型 プログラマブル表示器	GP2600-TC11 3180021-02	起動せず
104			修理依頼
105			表示されない
106			表示されない
107			表示画面が見えづらい。表示画面は右下へズレて画面右側と左側が見切れる。写真1のブルーの背景部分が見えづらい。正面から見ると見えるが、角度を付けると全く見えなくなる。
108			表示不良(点灯しない)
109	Pro-face 12.1型 プログラマブル表示機	GP2600-TC41-24V 2880045-02	従来からのリポート依頼品です。画面が映りません。
110			画面うつらない
111	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	GP2601-TC11 3180021-05	症状はパネルが暗くなって何も見えません。向かって右側の表示灯は、電源ON時は緑で、その後橙色になります。Profaceのホームページのトラブルシューティングには表示灯が橙色になる時はバックライトの不具合とありました。データ回収済み。

No.	製品	型式	故障内容
112	Pro-face プログラマブル表示器	GP270-LG11-24V	表示見えない。表示見えないがタッチパネルの機能は、効く。※内部ボードのICが少し黒く焼けている。これが不具合かも？
113			画面が点灯するが、ちらついて文字が見えない
114			画面消灯したまま何も映らない。電源ランプもつかない
115	Pro-face Graphic Panel	GP280-LG11	久しぶり(1週間ぶり)に立ち上げたところ、急に画面がつかなくなった。
116	Pro-face プログラマブル表示器	GP370-LG11-24V	修理依頼
117			自社装置の印刷機用のタッチパネル。反応はするがバックライト切れて表示できない。 自社で修理を試みた為、何箇所かの配線抜けがある。
118	Pro-face 5型 プログラマブル表示器	GP370-SC11-24V	24V給電するもパネル点灯せず。タッチパネル前面にある電源給電ランプも消灯したままです。
119			左下の電源ランプが消えていて、画面もブラックアウトしていた。同じ型の正常品と入れ替えると装置は復旧した。
120	Pro-face 10型 プログラマブル表示器	GP430-EG11	修理依頼
121	Pro-face デジタルタッチパネル	GP470-EG11	表示不良(表示しない)一時的に高電圧の負荷がかかった可能性あり
122	Pro-face 8.9型 プログラマブル表示器	GP477R-EG11	画面表示せず
123			画面が映らない
124			受信データ異常。ノイズ。通信ケーブルがうまく接続されない。
125			画面点灯しない
126			画面表示しない
127			画面表示しない
128	パネル修理 Pro-face	GP570-SC11	電源入らず
129	Pro-face DIGITAL タッチパネル	GP570-TC11	画面映らない、タッチした時音は操作音は鳴る。
130	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器	GP577R-TC11	修理依頼
131			画面が映らない
132			バックライト交換済みで画面映らない
133	パネコン修理(Pro-face)	GP675-TC11	オーバーホール見積もり提案をお願いします。
134	Pro-face DIGITAL タッチパネル(ティーチペンダント)	GPH70-LG11-24V	起動しない
135			タッチパネル部に表示しなくなった。タッチパネルを落とした。
136			タッチパネル部に表示しなくなった。タッチパネルを落とした。
137	Pro-Face フラットパネルディスプレイ	MFP6610	タッチパネルパソコン、モニターが映らない
138			モニター映らない
139			モニター映らない
140	Pro-Face フラットパネルディスプレイ	MFP6611	タッチパネルパソコン、モニターが映らない
141			タッチパネルパソコン、モニターが映らない
142			モニター映らない
143			モニター映らない
144	Pro-face 10.4型 プログラマブル表示器 GP-4501T	PFXGP4501TMA	画面が映らない
145	Pro-faceタッチパネル	PL-5077L1	通信不良
146			機械が稼動しなくなった
147			通信不良
148	Pro-face 10型 タッチパネル表示器	PL-5700S1	バックライト切れ+消耗部品の交換
149	Pro-face 10型 タッチパネルコンピュータ	PL-5700T1	100電源供給するもパネル点灯せず。ただし、タッチパネル前面にある電源供給ランプは点灯します。加えて、Win95起動時のピープ音などは発生します。バックライト切れもしくはタッチパネルの不具合？
150			液晶表示せず
151	Pro-face PL5900-T12 タッチパネル	PL5900-T12	電源を入れても画面に何も映らない。電源LEDが点灯する。
152	PRO-FACE	PL5901-T11-M901	電源投入時立ち上がらない
153	Pro-face パネルコンピュータ	PL5901-T11-W901	HDDの不具合と思われる
154			画面表示しない
155			HDD不良
156			画面が映らない
157			画面が映らない
158			不具合:画面が映らない
159			立ち上がらない
160			インバーター不良
161	Pro-face 10型 タッチパネル表示器	PL5901-T12-233	画面が映らず、パネコン立ち上がらない。(装置電源OFF→ONの際に発生) POWERは正常:緑ランプ点灯。インバーター基板交換したがNG。(基板は元に戻しました)
162	Pro-face 10.4型 タッチパネル表示器	PL5910-T11 3382701-03	修理依頼
163			修理依頼
164			修理依頼
165			接続したキーボードにて操作を受け付けない
166			状況からしまして、増設しておりますISAボードへの書き込みは支障がないと思われますが、ボードから書き込み時に最下位ビットが1になる状況。
167			表示・動作しない。パワーランプ緑・オレンジが交互に点灯。
168	Pro-face 10.4型 フラットパネルディスプレイ(IPC)	PL-5911-T11 3382701-04	電源が入らない
169	Pro-face 12型 タッチパネル表示器	PL6900-T42-WN10 2780054-04	Windowsが立ち上がらず。パネルコンピュータ取替えで改善。
170			ブルー画面から立ち上がらない
171	Pro-face 12型 タッチパネル表示器	PL6901-T12-WN01	電源入らず
172			緑ランプは点灯するが、画面点かず
173	Pro-face パネコン	PL6920-T41 2780054-04	立ち上がらず
174			電源が入らないときがある(原因:パワーサブライト不良?)
175			電源を入れるとファンは回るが、画面映らず、緑ランプも点灯しない
176			起動しない
177			BIOS立ち上がらず

No.	製品	型式	故障内容
178	Pro-face 12.1型 フラットパネルディスプレイ	PL6921-T41 2780054-03	OSインストールするとリブート繰り返す
179			廃棄設備からの部品取り後、倉庫保管していました。現状、電源ユニットが故障していることが分かっています。(電源供給しない)電源ユニット(不安定だが電源供給可のもの)を交換しても、パネコンに電源が入らない。(緑ランプが点灯しない)
181			電源を落として後、立ち上がらなくなった
182			電源が入らない。電源投入時キーボードのLEDが一瞬点灯するがパネコンの電源ランプが付かない。
183	Pro-face パネコン	PL6921-T42	設備立ち上げ時画面黒画(BIOS立ち上がらない)。
184			設備立ち上げ時画面黒画(BIOS立ち上がらない)
185	Pro-face 12型 タッチパネル表示器	PL6930-T42-PM 3480901-02	OSが立ち上がらない
186	Pro-face 15型 タッチパネル表示器	PS3701A-T41-DU-E66 3280022-01	OSインストール時にエラー、前回修理完了後立ち上げると正常にシャットダウンされませんでしたとメッセージが表示されたため確認してほしい。
187			修理依頼
188			ネジ取付依頼品
189			画面表示せず
190			電源をONしても画面が表示されない
191			画面が表示しません
192			電源が入らず。起動しない。
193	Pro-face 15型 フラットパネルディスプレイ	PS3710A-T41 3580301-01	表示が出ない。PCは動いている様に思われる。
194	Pro-face 15型 タッチパネル表示器	PS3711A-T41-24V 3580301-11	通電後、なにも表示されない。バックライト不良によるものと考えられる。
195	Pro-face 10.4型 フラットパネルディスプレイ PL5911-T11用電源	S402-AP47S	POWER 赤点灯 モニターが写らない
196			POWER 赤点灯 モニターが写らない
197	コントロールボックス(Pro-face/CONTEC 組み込み)	SIS-8600-LV	立ち上がり不良
198	Pro-face フラットパネルディスプレイ	UF6610-2-DV1-12V 3410055-02	タッチパネルパソコン、モニターが映らない。長時間置いていけば消える。
199			タッチパネルパソコン、モニターが映らない
200			タッチパネルパソコン、モニターが映らない
201			タッチパネルパソコン、モニターが映らない
202			タッチパネルパソコン、モニターが映らない
203	Pro-face フラットパネルディスプレイ	UF6611-2-DV1-12V 3410055-01	タッチパネルパソコン、モニターが映らない
204	Pro-face フラットパネルディスプレイ	UF7810-2	画面が映りません。今回は画面が映れば問題ありません(タッチパネルとして、タッチをして操作する機能は不要です。)弊社では工具がなく筐体より外せませんでした。
205	Pro-face フラットパネルディスプレイ	UF7810-DV2-2	画面映らず
206	Pro-face フラットパネル ディスプレイ	UF7811-2-DV2M-24V-TE1	画面表示不良
207	Pro-face Digital タッチパネル	UGPH70-TEL1	タッチパネルの画面の破壊。映し出すことは可能。
208	Pro-face タッチパネル	UGPH70-TEL2	液晶割れ
209			ケーブル断線のため使用不可?コネクタ接続時のパワーランプ点灯しない。振ると中からカラカラと音がします。部品外れ?

修理実績:2014年1月～ 209台